

MASQUE INTEGRAL NEOPRENE

Masque complet filtrant à champ visuel panoramique (à équiper de filtres anti-gaz ou poussières).

CARACTÉRISTIQUES

Masque faciale intérieur en néoprène.

Grand angle de parfaite neutralité optique, traité anti-chlore et anti-rayures.

Filetage du filtre normalisé NF EN 148-1 : 1987 et DIN 3182.

Boîtier microphonique (membrane en Kapton) pour améliorer la transmission de la voix.

Boucles à réglage rapide et renfort des points de fixation.

PERFORMANCES

Excellent champ de vision grâce à l'oculaire grand angle.

Excellent profil et grande souplesse de la jupe pouvant s'adapter à tous les visages.

Grand confort respiratoire grâce au demi-masque interne minimisant la ré-inhalation de l'air expiré et aux soupapes d'expiration et d'inspiration hautes performances minimisant les efforts respiratoires.

Excellente stabilité thermique des matériaux permettant d'intervenir en ambiance chaude et humide.

Grande facilité de lavage et de décontamination.

Ce marquage atteste la conformité de ce masque à la norme NF EN 136 et à la directive CEE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par le laboratoire notifié n°0070- INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité, et à un système de garantie de qualité CE, de la production sous contrôle de l'organisme notifié n°0070-INRS.

CE 0070
EN 136 : 1989

UTILISATION

Industries : pétro-chimie, chimie fine, BTP, traitement de surfaces, des bois, peinture, décapage, déflocage amiante ...

Agriculture : fabrication, conditionnement et épandage des engrais et produits phytosanitaires, pesticides, fongicides ...

Pour risques majeurs.



ARTICLES ASSOCIES:



CARTTOUCHE A2B2P3
CARTTOUCHE A2B2K2P3



DEMI MASQUE CE
GALETTES A2B2E1K1.



GANTS NITRILES JETABLES



SURLUNETTES POLYCARBONATE



COMBINAISON JETABLE

LARC

ZA de Kerampaou
29140 MELGVEN
Tel. 02 98 59 57 57
Fax. 02.98 59 55 47
larc@wanadoo.fr
BR00011

MASQUE INTEGRAL NEOPRENE

LIMITATIONS

Ne pas utiliser en dessous de 17% d'oxygène

Ne pas utiliser si la concentration toxique est $<0.5\%$ ou en présence de toxique immédiatement dangereux pour la santé.

MISE EN PLACE DU MASQUE

Vérifier que la cartouche en place correspond bien à la nature du risque auquel vous allez vous exposer. Chaque cartouche possède ses propres particularités. Attention, les cartouches doivent être installées avant de positionner le masque sur votre visage:

Vérifier l'état et la propreté de la vitre faciale, et du masque en général (attaches...).

Positionner le masque au niveau de votre menton aussi bas que possible

Ajuster le masque sur votre visage en prêtant attention qu'e la partie étroite nasale soit bien installée sur le haut du nez.

Placer en suite les sangles de vos oreilles et la sangle inférieure derrière votre nuque.

Re-serrer l'ensemble et ajuster les sangles au besoin afin d'obtenir une étanchéité parfaite du masque. L'étanchéité est obtenue uniquement si, lorsque vous inspirez très fort en obstruant le filtre avec vos mains vous ressentez une pression négative.

Consultez impérativement les fiches techniques des cartouches utilisées afin de prévenir tous risques de contamination accidentelle.



« Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. ».



ARTICLES ASSOCIES:



CARTTOUCHE A2B2P3
CARTTOUCHE A2B2K2P3



DEMI MASQUE CE
GALETTES A2B2E1K1.



GANTS NITRILES JETABLES



SURLUNETTES POLYCARBONATE



COMBINAISON JETABLE

LARC

ZA de Kerampaou
29140 MELGVEN
Tel. 02 98 59 57 57
Fax. 02.98 59 55 47
larc@wanadoo.fr
BR00011